

# ALERTA DE SEGURIDAD



## Cómo Evitar las Muertes y las Lesiones Asociadas con la Caída de Televisores, Muebles y Electrodomésticos

Un promedio de un niño muere cada dos semanas cuando un televisor, un mueble, o un electrodoméstico cae sobre él de acuerdo a reportes recibidos por la Comisión para la Seguridad de los Productos de Estados Unidos (CPSC). Además, más de 16,000 niños menores de 5 años fueron atendidos en salas de emergencia por lesiones asociadas con estos incidentes de acuerdo a los estimados más recientes del personal de la CPSC en el 2006.

Típicamente, estas lesiones, y muertes ocurren cuando los niños se trepan, se recuestan, o se empujan sobre muebles para televisores, armarios, tocadores, escritorios, cómodas, y electrodomésticos. En algunos casos los televisores colocados sobre muebles caen sobre los niños causándoles lesiones traumáticas y a veces fatales.

**La CPSC ofrece los siguientes consejos de seguridad sencillos y económicos para evitar estos peligros:**

- ⚠ Verifique que los muebles son estables por sí solos. Para mayor seguridad, fije a la pared o ancle en el piso los tocadores, cómodas, muebles para televisores, armarios, y unidades de entretenimiento.
- ⚠ Coloque los televisores en muebles estables, de baja altura y apropiados para su tamaño. Empuje el televisor lo más lejos posible del frente del mueble.
- ⚠ Retire de la mesa para el televisor artículos como el control remoto y juguetes que tienten al niño a treparse sobre el mueble para alcanzarlos.
- ⚠ Asegúrese de que las estufas independientes sean instaladas con soportes para evitar que se caía.

Existen normas voluntarias de seguridad para los muebles para televisores, las cómodas, y los tocadores que requieren que éstos pasen una prueba de estabilidad. Si un mueble viola esta norma, el producto puede ser retirado del mercado.

